


## ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАМЕР






Варинат 2) Все 4 канала АНО с поддержкой 1080Р/720Р




Вариант 3) Все 4 канала аналоговые 960Н



ПРИМЕЧАНИЕ

Для того чтобы подключить HD-TVI камеры, необходимо использовать каналы попарно. (1,2 канал + 3,4 канал + 5,6 канал + 7,8 канал...)

Вариант 4) канал 1 : TVI 1080P/720P, канал 2 : TVI 1080P/720P канал 3 : AHD 1080P/720P, канал 4 : AHD 1080P/720P или аналог 960H



Вариант 5) канал 1 : AHD 1080P/720P, канал 2: AHD 1080P/720P или аналог 960H канал 3 : TVI 1080P/720P, канал 4: TVI 1080P/720P

